

Voici un tableau simple qui reprend la correspondance entre les chiffres indiqués sur la gradation de votre scie et les angles auxquels vous couperez vos pièces de bois.

Chiffres gradués	0	5	10	15	20	30	40	45	50
Angles correspondants	90	85	80	75	70	60	50	45	40

Attention : Lorsque vous utiliserez le gabarit coupé dans un angle de 45°, alors le chiffre gradué 0 sur la scie correspondra à un angle de 45°.

Quelques exemples :

Pour couper un angle de 20° sur la scie à l'aide du gabarit, il faudra donc régler votre scie sur le chiffre 25 ( $45-25=20^\circ$ ).

Pour couper un angle de 15° sur la scie à l'aide du gabarit, il faudra donc régler votre scie sur le chiffre 30 ( $45-30=15^\circ$ ).